

# GRUNDIG

## A Product Fiche

<b>B Supplier</b>	GRUNDIG
<b>C Model Identifier</b>	43 GUW 7060 - Fire TV Edition SZR000
<b>D Energy Efficiency Class</b>	A+
<b>E Visible screen size (diagonal) (cm/inch)</b>	108 / 43
<b>F On mode average power consumption (W)</b>	55.1
<b>G Annual Energy Consumption (kWh) *1</b>	80
<b>H Network Standby Power Consumption (W) *2</b>	1.95
<b>I Off mode Power Consumption (W)</b>	N/A
<b>J Screen resolution</b>	3840 x 2160

**K** \*1: Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.

**L** \*2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

## Deutsch

<b>A</b> Produktdatenblatt	<b>D</b> Energieeffizienzklasse
<b>B</b> Lieferanten	<b>E</b> Bildschirmdiagonale
<b>C</b> Modellkennung	<b>F</b> Leistungsaufnahme Betrieb (W)
<b>G</b> Jährlicher Stromverbrauch (kWh) *1	
<b>H</b> Network Leistungsaufnahme Bereitschaft (W) *2	
<b>I</b> Leistungsaufnahme Ausgeschaltet (W)	
<b>J</b> Maximale Auflösung	
<b>K</b> *1: Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.	
<b>L</b> *2: Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist.	
<b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	

## Nederlands

<b>A</b> Productkaart	<b>D</b> Energie-efficiëntieklasse
<b>B</b> Leverancier	<b>E</b> Zichtbare scherm-diagonaal
<b>C</b> Modelidentificatie	<b>F</b> Elektriciteitsverbruik in de gebruiksstand (W)
<b>G</b> Jaarlijks energieverbruik (kWh) *1	
<b>H</b> Network Elektriciteitsverbruik in de slaapstand (W) *2	
<b>I</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand (W)	
<b>J</b> Schermresolutie	
<b>K</b> *1: Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt geb.	
<b>L</b> *2: Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zij.	
<b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elekt.	

## Dansk

<b>A</b> Datablad	<b>D</b> Energieeffektivitetsklasse
<b>B</b> Leverandør	<b>E</b> Synlig skærmdiagonal
<b>C</b> Model Identifier	<b>F</b> Effektforbruget i tændt tilstand (W)
<b>G</b> Årligt energiforbrug (kWh) *1	
<b>H</b> Network Effektforbruget i standbytilstand (W) *2	
<b>I</b> Effektforbruget i slukket tilstand (W)	
<b>J</b> Skærmopløsning	
<b>K</b> *1: Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.	
<b>L</b> *2: Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive.	
<b>M</b> For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.	

## Svenska

<b>A</b> Informationsblad	<b>D</b> Energieeffektivitetsklass
<b>B</b> Leverantör	<b>E</b> Synlig skärmdiagonal
<b>C</b> Modellidentifiereare	<b>F</b> Effektförbrukning i påläge (W)
<b>G</b> Årlig energiförbrukning (kWh) *1	
<b>H</b> Network Effektförbrukning i standbyläge (W) *2	
<b>I</b> Effektförbrukning i frånläge (W)	
<b>J</b> Skärmupplösning	
<b>K</b> *1: Energiförbrukning ,XYZ' kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	
<b>L</b> *2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.	
<b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.	

## Türkçe

<b>A</b> Ürün fişi	<b>D</b> Enerji verimlilik sınıfı
<b>B</b> Tedarikçi	<b>E</b> Görünür ekran köşegeni
<b>C</b> Model Tanımlayıcı	<b>F</b> Açık modda güç tüketimi (W)
<b>G</b> Yıllık enerji tüketimi (kWh) *1	
<b>H</b> Network Beklemede güç tüketimi (W) *2	
<b>I</b> Kapalı modda güç tüketimi (W)	
<b>J</b> Ekran çözünürlüğü	
<b>K</b> *1: 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.	
<b>L</b> *2: Televizyon uzaktan ku moda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken.	
<b>M</b> Nominal güç tüketim bilgisini televizyonun arka kapalıdaki etikete bakın.	

## Italiano

<b>A</b> Scheda prodotto	<b>D</b> Classe di efficienza energetica
<b>B</b> Fornitore	<b>E</b> Diagonale dello schermo visibile
<b>C</b> Identificatore del modello	<b>F</b> Consumo di energia in modo acceso (W)
<b>G</b> Consumo annuo di energia (kWh) *1	
<b>H</b> Network Consumo di energia in modo stand-by (W) *2	
<b>I</b> Consumo di energia in modo spento (W)	
<b>J</b> Risoluzione dello schermo	
<b>K</b> *1: Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.	
<b>L</b> *2: Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni.	
<b>M</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	

## Norsk

<b>A</b> Produktinfo	<b>D</b> Energieeffektivitetsklasse
<b>B</b> Leverandør	<b>E</b> Synlig skjerm-diagonal
<b>C</b> Modellidentifikator	<b>F</b> Strømforbruk i på-modus (W)
<b>G</b> Årlig energiforbruk (kWh) *1	
<b>H</b> Network Strømforbruk i sta (W) *2	
<b>I</b> Strømforbruk i off-modus (W)	
<b>J</b> Skjermopløsning	
<b>K</b> *1: Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.	
<b>L</b> *2: Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv.	
<b>M</b> For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.	

## Hrvatski

<b>A</b> Podatkovni list proizvoda	<b>D</b> Razred energetske učinkovitosti
<b>B</b> Dobavljač	<b>E</b> Dijagonalna vidljivog zaslona
<b>C</b> Identifikator modela	<b>F</b> Utrošak energije pri uključenoosti (W)
<b>G</b> Godišnji utrošak energije (kWh) *1	
<b>H</b> Network Utrošak energije u pripravnosti (W) *2	
<b>I</b> Utrošak energije pri isključenoosti (W)	
<b>J</b> Razlučivost zaslona	
<b>K</b> *1: Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisi će o tome kako se upotrebljava televizor.	
<b>L</b> *2: Kada se televizor isključu daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna.	
<b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora.	

## Français

<b>A</b> Fiche produit	<b>D</b> Classe d'efficacité énergétique
<b>B</b> Fournisseur	<b>E</b> Diagonale d'écran visible
<b>C</b> Identifiant du modèle	<b>F</b> Consommation électrique en mode marche
<b>G</b> Consommation d'énergie annuelle (kWh) *1	
<b>H</b> Network Consommation électrique en mode veille (W) *2	
<b>I</b> Consommation électrique en mode arrêt (W)	
<b>J</b> Résolution de l'écran	
<b>K</b> *1: Consommation d'énergie de „XYZ” kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	
<b>L</b> *2: Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.	
<b>M</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	

## Español

<b>A</b> Ficha de producto	<b>D</b> Clase de eficiencia energética
<b>B</b> Proveedor	<b>E</b> Diagonal visible de la pantalla
<b>C</b> Identificador de modelo	<b>F</b> Consumo de electricidad en modo encendido (W)
<b>G</b> Consumo de energía anual (kWh) *1	
<b>H</b> Network Consumo de electricidad en espera (W) *2	
<b>I</b> Consumo de electricidad en modo apagado (W)	
<b>J</b> Resolución de la pantalla	
<b>K</b> *1: Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.	
<b>L</b> *2: Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa.	
<b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.	

## Suomi

<b>A</b> Tuoteseloste	<b>D</b> Energiatehokkuusluokka
<b>B</b> Tavarantoinnitaja	<b>E</b> Näkyvissä olevan kuvapinnan lävistäjä
<b>C</b> Mallin tunnistin	<b>F</b> Tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa (W)
<b>G</b> Vuotuinen energiankulutus (kWh) *1	
<b>H</b> Network Effektförbrukning i standbyläge (W) *2	
<b>I</b> Effektförbrukning i frånläge (W)	
<b>J</b> Skärmupplösning	
<b>K</b> *1: Energiförbrukning „XYZ” kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	
<b>L</b> *2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.	
<b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.	

## Română

<b>A</b> Fișa produsului	<b>D</b> Clasa de eficiență energetică
<b>B</b> Furnizor	<b>E</b> Diagonala vizibilă a ecranului
<b>C</b> Identificator de model	<b>F</b> Puterea consumată în modul activ (W)
<b>G</b> Consumul anual de energie (kWh) *1	
<b>H</b> Network Puterea consumată în modul st (W) *2	
<b>I</b> Puterea consumată în modul oprit (W)	
<b>J</b> Rezoluție ecran	
<b>K</b> *1: Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.	
<b>L</b> *2: Când televizorul este oprit cu telecomandă și nu este activă nicio funcție.	
<b>M</b> Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.	