

**A Product Fiche**

|          |  |              |
|----------|--|--------------|
| <b>B</b> | <b>Supplier</b>                              | Philips      |
| <b>C</b> | <b>Model ID</b>                              | 32PFS5362/12 |
| <b>D</b> | <b>Energy Efficiency Class</b>               | A+           |
| <b>E</b> | <b>Visible screen size (diagonal)</b>        | 80cm/32inch  |
| <b>F</b> | <b>On mode average power consumption (W)</b> | 28           |
| <b>G</b> | <b>Annual Energy Consumption (kWh) *1</b>    | 41           |
| <b>H</b> | <b>Standby Power Consumption (W) *2</b>      | 0.3          |
| <b>I</b> | <b>Off mode Power Consumption (W)</b>        | 0.3          |
| <b>J</b> | <b>Screen resolution (pixels)</b>            | 1920x1080    |

**K** \*1: Energy consumption kWh per year; based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.

**L** \*2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

|                |   |                                 |   |
|----------------|---|---------------------------------|---|
| <b>Deutsch</b> | <b>A</b> Produktdatenblatt  | <b>C</b> Modellkennung          | <b>G</b> Jährlicher Energieverbrauch                |
|                | <b>B</b> Lieferanten  | <b>D</b> Energieeffizienzklasse | <b>H</b> Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand |
|                | <b>E</b> Sichtbare Bildschirmdiagonale  |                                 | <b>I</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand           |
|                | <b>F</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand   |                                 | <b>J</b> Bildschirmauflösung                        |
|                | <b>K</b> Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr; auf de Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. |                                 |   |
|                | <b>L</b> Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist.  |                                 |   |
|                | <b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.   |                                 |   |

|                   |  |                                    |  |
|-------------------|--|------------------------------------|--|
| <b>Nederlands</b> | <b>A</b> Productkaart  | <b>C</b> Typeaanduiding            | <b>G</b> Jaarlijks energieverbruik               |
|                   | <b>B</b> Leverancier   | <b>D</b> Energie-efficiëntieklasse | <b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand |
|                   | <b>E</b> Zichtbare schermdiagonaal   |                                    | <b>I</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand   |
|                   | <b>F</b> Elektriciteitsverbruik in de gebruiksstand  |                                    | <b>J</b> Schermresolutie                         |
|                   | <b>K</b> Energieverbruik XYZ kWh per jaar; gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. |                                    |  |
|                   | <b>L</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn.  |                                    |  |
|                   | <b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.  |                                    |  |

|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| <b>Italiano</b> | <b>A</b> Scheda prodotto   | <b>C</b> Identificatore del modello      | <b>G</b> Consumo annuo di energia            |
|                 | <b>B</b> Fornitore   | <b>D</b> Classe di efficienza energetica | <b>H</b> Consumo di energia in modo stand-by |
|                 | <b>E</b> Diagonale dello schermo visibile  |  | <b>I</b> Consumo di energia in modo spento   |
|                 | <b>F</b> Consumo di energia in modo acceso   |  | <b>J</b> Risoluzione dello schermo           |
|                 | <b>K</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. |  |  |
|                 | <b>L</b> Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni.  |  |  |
|                 | <b>M</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.  |  |  |

|                 |  |  |   |
|-----------------|--|--|---|
| <b>Français</b> | <b>A</b> Fiche produit   | <b>C</b> Référence du modèle             | <b>G</b> Consommation d'énergie annuelle        |
|                 | <b>B</b> Fournisseur   | <b>D</b> Classe d'efficacité énergétique | <b>H</b> Consommation électrique en mode veille |
|                 | <b>E</b> Diagonale d'écran visible   |  | <b>I</b> Consommation électrique en mode arrêt  |
|                 | <b>F</b> Consommation électrique en mode marche  |  | <b>J</b> Résolution de l'écran                  |
|                 | <b>K</b> Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. |  |   |
|                 | <b>L</b> Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.  |  |   |
|                 | <b>M</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.  |  |   |

|                |  |   |  |
|----------------|--|---|--|
| <b>Español</b> | <b>A</b> Ficha de producto   | <b>C</b> Identificador del modelo       | <b>G</b> Consumo de energía anual                |
|                | <b>B</b> Proveedor   | <b>D</b> Clase de eficiencia energética | <b>H</b> Consumo de electricidad en espera       |
|                | <b>E</b> Diagonal visible de la pantalla   |   | <b>I</b> Consumo de electricidad en modo apagado |
|                | <b>F</b> Consumo de electricidad en modo encendido   |   | <b>J</b> Resolución de la pantalla               |
|                | <b>K</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. |   |  |
|                | <b>L</b> Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa.  |   |  |
|                | <b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.  |   |  |

|                |   |                                   |  |
|----------------|---|-----------------------------------|--|
| <b>Svenska</b> | <b>A</b> Informationsblad   | <b>C</b> Modellbeteckning         | <b>G</b> Årlig energiförbrukning         |
|                | <b>B</b> Leverantör   | <b>D</b> Energieffektivitetsklass | <b>H</b> Effektförbrukning i standbyläge |
|                | <b>E</b> Synlig skärmdiagonal   |                                   | <b>I</b> Effektförbrukning i frånläge    |
|                | <b>F</b> Effektförbrukning i påläge   |                                   | <b>J</b> Skärmapplösning                 |
|                | <b>K</b> Energiförbrukning 'XYZ' kWh per år; beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. |                                   |  |
|                | <b>L</b> När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.  |                                   |  |
|                | <b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.  |                                   |  |

|              |   |                                    |                                   |
|--------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Norsk</b> | <b>A</b> Produktinfo  | <b>C</b> Modell-ID                 | <b>G</b> Årlig energiforbruk      |
|              | <b>B</b> Leverandør   | <b>D</b> Energieffektivitetsklasse | <b>H</b> Strømforbruk i standby   |
|              | <b>E</b> Synlig skjerm-diagonal   |                                    | <b>I</b> Strømforbruk i off-modus |
|              | <b>F</b> Strømforbruk i på-modus  |                                    | <b>J</b> Skjermoppløsning         |
|              | <b>K</b> Energiforbruk XYZ kWh per år; strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. |                                    |                                   |
|              | <b>L</b> Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv.   |                                    |                                   |
|              | <b>M</b> For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.  |                                    |                                   |

|              |   |                                 |  |
|--------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Suomi</b> | <b>A</b> Tuoteseloste   | <b>C</b> Mallitunniste          | <b>G</b> Vuotuinen energiankulutus         |
|              | <b>B</b> Tavarantoimittaja  | <b>D</b> Energiatehokkuusluokka | <b>H</b> Valmiustilan energiankulutus      |
|              | <b>E</b> Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä  |                                 | <b>I</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa |
|              | <b>F</b> Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa   |                                 | <b>J</b> Kuvaruudun resoluutio             |
|              | <b>K</b> Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä. |                                 |  |
|              | <b>L</b> Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä.   |                                 |  |
|              | <b>M</b> Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.   |                                 |  |

|   |   |                                     |   |
|---|---|-------------------------------------|---|
| <b>Lietuvių k.</b>  | <b>A</b> Gaminio kortelė  | <b>C</b> Modelio identifikatorius   | <b>G</b> Metinis energijos sunaudojimas         |
|   | <b>B</b> Tiekėjas   | <b>D</b> Energijos efektyvumo klasė | <b>H</b> Energijos sunaudojimas budėjimo režimu |
|   | <b>E</b> Matoma ekrano įstrižainė   |                                     | <b>I</b> Energijos sunaudojimas išjungus gaminį |
|   | <b>F</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį  |                                     | <b>J</b> Ekranu skiriamoji geba                 |
|   | <b>K</b> XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. |                                     |   |
| <b>L</b> Išjungus televizorių nuotoliniu valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija.                |   |                                     |   |
| <b>M</b> Informaciją apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. |   |                                     |   |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>Português</b>   | <b>A</b> Ficha de produto   | <b>C</b> Identificador de modelo         | <b>G</b> Consumo de energia anual                                  |
|  | <b>B</b> Fornecedor   | <b>D</b> Classe de eficiência energética | <b>H</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília      |
|  | <b>E</b> Diagonal visível do ecrã   |  | <b>I</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação |
|  | <b>F</b> Consumo, em termos de potência, no estado activo   |  | <b>J</b> Resolução do ecrã   |
|  | <b>K</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. |  |  |
| <b>L</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função.                    |   |  |  |
| <b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. |   |  |  |

|   |  |                                    |   |
|---|--|------------------------------------|---|
| <b>Dansk</b>  | <b>A</b> Datablad  | <b>C</b> Modelidentifikation       | <b>G</b> Årligt energiforbrug               |
|   | <b>B</b> Leverandør  | <b>D</b> Energieffektivitetsklasse | <b>H</b> Effektforbruget i standbytilstand  |
|   | <b>E</b> Synlig skærm diagonal   |                                    | <b>I</b> Effektforbruget i slukket tilstand |
|   | <b>F</b> Effektforbruget i tændt tilstand  |                                    | <b>J</b> Skærmopløsning                     |
|   | <b>K</b> Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. |                                    |   |
| <b>L</b> Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive.                |  |                                    |   |
| <b>M</b> For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning. |  |                                    |   |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Български</b>  | <b>A</b> Продуктов фиш  | <b>C</b> Идентификатор на модела        | <b>G</b> Годишна консумация на енергия               |
|   | <b>B</b> Доставчик  | <b>D</b> Клас на енерги йна ефективност | <b>H</b> Консумация на енергия в режим "в готовност" |
|   | <b>E</b> Видим диагонал на екрана   |   | <b>I</b> Консумация на енергия в режим "изключен"    |
|   | <b>F</b> Консумация на енергия в режим "включен"  |   | <b>J</b> Разделителна способнои на екрана            |
|   | <b>K</b> Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора. |   |  |
| <b>L</b> когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция.                 |   |   |  |
| <b>M</b> За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора. |   |   |  |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Română</b>   | <b>A</b> Fișa produsului  | <b>C</b> Referință model               | <b>G</b> Consumul anual de energie          |
|   | <b>B</b> Furnizor   | <b>D</b> Clasa de eficiență energetică | <b>H</b> Puterea consumată în modul standby |
|   | <b>E</b> Diagonala vizibilă a ecranului   |  | <b>I</b> Puterea consumată în modul oprit   |
|   | <b>F</b> Puterea consumată în modul activ   |  | <b>J</b> Rezoluție ecran                    |
|   | <b>K</b> Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV. |  |   |
| <b>L</b> Când televizorul este oprit cu telecomandă și nu este activă nicio funcție.  |   |  |   |
| <b>M</b> Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului. |   |  |   |

|   |  |                                    |   |
|---|--|------------------------------------|---|
| <b>Latviešu valoda</b>  | <b>A</b> Produkta speciālā zīme  | <b>C</b> Modeļa identifikators     | <b>G</b> Ilggadējais enerģijas patēriņš             |
|   | <b>B</b> Piegādātājs   | <b>D</b> Energoefektivitātes klase | <b>H</b> Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš |
|   | <b>E</b> Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli   |                                    | <b>I</b> Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš  |
|   | <b>F</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš   |                                    | <b>J</b> Ekrāna izšķirtspēja                        |
|   | <b>K</b> Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots. |                                    |   |
| <b>L</b> Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija. |  |                                    |   |
| <b>M</b> Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.     |  |                                    |   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Polski</b>  | <b>A</b> Karta produktu  | <b>C</b> Identyfikator modelu             | <b>G</b> Roczne zużycie energii              |
|  | <b>B</b> Dostawca  | <b>D</b> Klasa efektywności energetycznej | <b>H</b> Zużycie energii w trybie czuwania   |
|  | <b>E</b> Przekątna widzialna ekranu  |   | <b>I</b> Zużycie energii w trybie wyłączenia |
|  | <b>F</b> Zużycie energii w trybie włączenia  |   | <b>J</b> Rozdzielczość ekranu                |
|  | <b>K</b> Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. |   |  |
| <b>L</b> Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.  |  |   |  |
| <b>M</b> Informację na temat znamionowego poboru mocy znajdującą się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora. |  |   |  |

|  |   |                                      |   |
|--|---|--------------------------------------|---|
| <b>Magyar</b>  | <b>A</b> Termékismertető adatlap  | <b>C</b> Típusazonosító              | <b>G</b> Éves energiafogyasztás                   |
|  | <b>B</b> Beszállító   | <b>D</b> Energiahatékonysági osztály | <b>H</b> Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás |
|  | <b>E</b> Látható képátló nagysága   |                                      | <b>I</b> Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás |
|  | <b>F</b> Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás   |                                      | <b>J</b> Képernyőfelbontás                        |
|  | <b>K</b> A televíziókészülék napi 4 óras üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. |                                      |   |
| <b>L</b> Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció.   |   |                                      |   |
| <b>M</b> További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulsó burkolatán található címkét. |   |                                      |   |

|   |  |                                      |   |
|---|--|--------------------------------------|---|
| <b>Česky</b>  | <b>A</b> Informační list výrobku   | <b>C</b> Identifikační značka modelu | <b>G</b> Roční spotřeba elektrické energie                  |
|   | <b>B</b> Dodavatel   | <b>D</b> Třída energetické účinnosti | <b>H</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu |
|   | <b>E</b> Viditelná úhlopříčka obrazovky  |                                      | <b>I</b> Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu      |
|   | <b>F</b> Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu  |                                      | <b>J</b> Rozlišení obrazovky                                |
|   | <b>K</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dnů. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. |                                      |   |
| <b>L</b> Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.    |  |                                      |   |
| <b>M</b> Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru. |  |                                      |   |

|  |  |                                    |   |
|--|--|------------------------------------|---|
| <b>Ελληνικά</b>  | <b>A</b> Δελτίο προϊόντος  | <b>C</b> Αναγνωριστικό μοντέλου    | <b>G</b> Ετήσια κατανάλωση ενέργειας                      |
|  | <b>B</b> Προμηθευτής   | <b>D</b> Τάξη ενεργειακής απόδοσης | <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής          |
|  | <b>E</b> Ορατή διαγώνιος οθόνης  |                                    | <b>I</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας |
|  | <b>F</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας  |                                    | <b>J</b> Ανάλυση οθόνης                                   |
|  | <b>K</b> Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερές. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. |                                    |   |
| <b>L</b> Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες.        |  |                                    |   |
| <b>M</b> Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης. |  |                                    |   |

|  |   |                                   |                                    |
|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Türkçe</b>  | <b>A</b> Ürün fişi  | <b>C</b> Model No                 | <b>G</b> Yıllık enerji tüketimi    |
|  | <b>B</b> Tedarikçi  | <b>D</b> Enerji verimlilik sınıfı | <b>H</b> Beklemede güç tüketimi    |
|  | <b>E</b> Görülebilir ekran köşegeni   |                                   | <b>I</b> Kapalı modda güç tüketimi |
|  | <b>F</b> Açık modda güç tüketimi  |                                   | <b>J</b> Ekran çözünürlüğü         |
|  | <b>K</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır. |                                   |                                    |
| <b>L</b> Televizyon uzaktan ku manda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken.     |   |                                   |                                    |
| <b>M</b> Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın. |   |                                   |                                    |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>Hrvatski</b>  | <b>A</b> Podatkovni list proizvoda   | <b>C</b> ID modela                       | <b>G</b> Godišnji utrošak energije          |
|  | <b>B</b> Dobavljač   | <b>D</b> Razred energetske učinkovitosti | <b>H</b> Utrošak energije u pripravnosti    |
|  | <b>E</b> Dijagonala vidljivog zaslona  |  | <b>I</b> Utrošak energije pri isključenosti |
|  | <b>F</b> Utrošak energije pri uključenosti   |  | <b>J</b> Različnost zaslona                 |
|  | <b>K</b> Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor. |  |   |
| <b>L</b> Kada se televizor isključí daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna.    |  |  |   |
| <b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora. |  |  |   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Slovensky</b>  | <b>A</b> Opis výrobku  | <b>C</b> Identifikačný znak modelu        | <b>G</b> Ročná spotreba elektrickej energie                  |
|   | <b>B</b> Dodávateľ   | <b>D</b> Trieda energetickej efektívnosti | <b>H</b> Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime |
|   | <b>E</b> Uhlöpriečka viditeľnej časti obrazovky  |   | <b>I</b> Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia      |
|   | <b>F</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia  |   | <b>J</b> Rozlíšenie obrazovky                                |
|   | <b>K</b> Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televizor používa. |   |  |
| <b>L</b> Keďže televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia. |  |   |  |
| <b>M</b> Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.   |  |   |  |

|   |   |                                |   |
|---|---|--------------------------------|---|
| <b>Eesti</b>  | <b>A</b> Tootekirjeldus   | <b>C</b> Mudelitähis           | <b>G</b> Aastane energiatarbimine                 |
|   | <b>B</b> Tarnija  | <b>D</b> Energiatõhususe klass | <b>H</b> Ooteseisundi elektritarbimine            |
|   | <b>E</b> Ekraani nähtava osa diagonaal  |                                | <b>I</b> Väljalülitatud seisundi elektritarbimine |
|   | <b>F</b> Sisselülitatud seisundi elektritarbimine   |                                | <b>J</b> Ekraani resolutsioon                     |
|   | <b>K</b> Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televisoori kasutusviisist. |                                |   |
| <b>L</b> Kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon el tööta. |   |                                |   |
| <b>M</b> Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.           |   |                                |   |