

## Bauknecht Kühlschrank

Typ / Verkaufsbezeichnung

		KR 1883 A2+
<b>Klassifizierung</b>		
Energieeffizienzklasse		A++
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>1)</sup>	kWh	90
<b>Abmessungen</b>		
Höhe	cm	85
Breite	cm	55
Tiefe	cm	58
Höhe ohne Arbeitsplatte	cm	-
Breite bei geöffneter Tür	cm	-
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug	cm	-
<b>Geräteigenschaften</b>		
Nutzhalt gesamt	l	128
davon in NoFrost-Ausführung	l	0
Nutzhalt Kühlteil <sup>2)</sup>	l	128
davon Kellerfach, max./min. <sup>3)</sup>	l	-
davon Kaltlagerfach <sup>4)</sup>	l	-
davon Eiswürfelfach	l	-
Nutzhalt Gefrierfach gesamt <sup>2)</sup>	l	-
davon Sterne-Fach	l	-
davon Eiswürfelfach / in NoFrost-Ausführung	l	-
Sternenkennzeichen <sup>5)</sup>		4
Gefriervermögen <sup>6)</sup>	kg	-
Lagerzeit bei Stromausfall <sup>7)</sup>	h	-
Klimaklasse <sup>8)</sup>		+16/+32 (N)
Geräusch-Schallleistung <sup>9)</sup>	db (re1pW)	40
<b>Abtauverfahren Kühlteil</b>		
von Hand <sup>10)</sup>		-
teilautomatisch <sup>10)</sup> / automatisch		- / •
<b>Abtauverfahren Gefrierteil</b>		
von Hand <sup>10)</sup>		•
automatisch		-
<b>Bauform und Kennzeichnung</b>		
Standgerät / unterbaubar		• / •
mit der Arbeitsplatte in Tischhöhe		•
Unterbaugerät		-
Einbaugerät / integrierbar <sup>11)</sup>		- / -
Anzahl der Außentüren / Auszüge		1
Türanschlag <sup>12)</sup>	r, w	-
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar		- / -
<b>Ausstattung</b>		
Temperatur für das Gefrierteil einstellbar		-
Schaltung für Dauerbetrieb des Gefrierteils		-
<b>Kühlteil</b>		
Eierablagen	Eier-Anzahl	-
Türfächer mit Klappe oder Schiebetür	Anzahl	0
Türabstellregale und / oder Behälter	Anzahl	3
Ablageflächen im Kühlteil	Anzahl	3
davon verstellbar	Anzahl	2
Behälter im Kühlteil	Anzahl	2
<b>Gefrierteil</b>		
Fächer in der Tür / Innenraum	Anzahl	- / -
max. Fachhöhe	cm	-
Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	Anzahl	-
Eiswürfelschalen	Anzahl	-
<b>Kontrollanzeigen</b>		
Kühlteil, Regelbetrieb	Leuchte grün	-
Temperaturanzeige innen / außen		- / -
Tür offen		-
Gefrierteil, Regelbetrieb	Leuchte grün	-
Dauerbetrieb	Leuchte gelb	-
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		- / -
Tür offen, Warnsignal optisch / akustisch		- / -
Temperatur-Alarm akustisch		-
Thermometer		-
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Spannung	V	220-240
Anschlusswert	W	90
Netzanschluss-Kabellänge	cm	180
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)		•
Gebrauchsanleitung, Aufstell-, Einbauanweisung		•
Leergewicht	kg	32

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der PI-Tabelle:

- = ja vorhanden
  - = nicht vorhanden
- 1) Der Stromverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230V 50Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte, im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.
  - 2) einschließlich Keller- und Kaltlagerfach, sowie dem Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.
  - 3) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14°C.
  - 4) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +3 und -2°C.
  - 5) \* = Fach -6°C oder kälter.  
\*\* = Fach -12°C oder kälter.  
\*\*\* = Tiefkühl-Lagerfach/Tiefkühlgerät mit -18°C oder kälter.  
\*\*\*\* = Gefrier- und Tiefkühlgerät mit -18°C und kälter und einem Mindestgefriervermögen.
  - 6) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24h wiederholbar, Gebrauchsanweisung beachten.
  - 7) Temperaturanstieg auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
  - 8) Klimaklasse SN: Umgebungstemp. von +10°C bis +32°C;  
 Klimaklasse N: Umgebungstemp. von +16°C bis +32°C;  
 Klimaklasse ST: Umgebungstemp. von +16°C bis +38°C;  
 Klimaklasse T: Umgebungstemp. von +16°C bis +43°C;
  - 9) A-bewerteter Schalleistungspegel. Je höher der Wert, um so lauter ist das Geräusch. 2dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10dB mehr werden als doppelt so laut empfunden.
  - 10) Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
  - 11) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
  - 12) Türanschlag:  
 l = links, r = rechts, w = wechselbar.
  - 13) Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmaße (Mindestmaße).
  - 14) Beachten Sie, dass Schrank und Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt sind.
  - 15) Für eine optimale Leistung sollte das Gerät nicht ausserhalb der Umgebungstemperaturen zwischen 16°C und 43°C betrieben werden.

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 05/14.