

**A** Product Fiche

|          |                                                                                                                                                                                                    |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>B</b> | <b>Supplier</b>                                                                                                                                                                                    | Philips      |
| <b>C</b> | <b>Model ID</b>                                                                                                                                                                                    | 65PUS7101/12 |
| <b>D</b> | <b>Energy Efficiency Class</b>                                                                                                                                                                     | A            |
| <b>E</b> | <b>Visible screen size (diagonal)</b>                                                                                                                                                              | 164cm/65inch |
| <b>F</b> | <b>On mode average power consumption (W)</b>                                                                                                                                                       | 127          |
| <b>G</b> | <b>Annual Energy Consumption (kWh) *1</b>                                                                                                                                                          | 185          |
| <b>H</b> | <b>Standby Power Consumption (W) *2</b>                                                                                                                                                            | 0.3          |
| <b>I</b> | <b>Off mode Power Consumption (W)</b>                                                                                                                                                              | 0.3          |
| <b>J</b> | <b>Screen resolution (pixels)</b>                                                                                                                                                                  | 3840x2160    |
| <b>K</b> | *1: Energy consumption kWh per year; based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used. |              |
| <b>L</b> | *2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.                                                                                                                   |              |
| <b>M</b> | For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.                                                                                                           |              |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                 |          |                                            |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| Deutsch    | <b>A</b> | Produktdatenblatt                                                                                                                                                                                                                                           | <b>C</b> | Modellkennung                   | <b>G</b> | Jährlicher Energieverbrauch                |
|            | <b>B</b> | Lieferanten                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>D</b> | Energieeffizienzklasse          | <b>H</b> | Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand |
|            | <b>E</b> | Sichtbare Bildschirmdiagonale                                                                                                                                                                                                                               |          |                                 | <b>I</b> | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand           |
|            | <b>F</b> | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand                                                                                                                                                                                                                            |          |                                 | <b>J</b> | Bildschirmauflösung                        |
|            | <b>K</b> | Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr; auf de Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.                                                |          |                                 |          |                                            |
|            | <b>L</b> | Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist.                                                                                                                                                               |          |                                 |          |                                            |
|            | <b>M</b> | Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.                                                                                                                                                  |          |                                 |          |                                            |
| Nederlands | <b>A</b> | Productkaart                                                                                                                                                                                                                                                | <b>C</b> | Typeaanduiding                  | <b>G</b> | Jaarlijks energieverbruik                  |
|            | <b>B</b> | Leverancier                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>D</b> | Energie-efficiëntieklasse       | <b>H</b> | Elektriciteitsverbruik in de slaapstand    |
|            | <b>E</b> | Zichtbare schermdiagonaal                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                 | <b>I</b> | Elektriciteitsverbruik in de uitstand      |
|            | <b>F</b> | Elektriciteitsverbruik in de gebruiksstand                                                                                                                                                                                                                  |          |                                 | <b>J</b> | Schermresolutie                            |
|            | <b>K</b> | Energieverbruik XYZ kWh per jaar; gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.         |          |                                 |          |                                            |
|            | <b>L</b> | Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn.                                                                                                                                                                        |          |                                 |          |                                            |
|            | <b>M</b> | Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.                                                                                                                                                  |          |                                 |          |                                            |
| Italiano   | <b>A</b> | Scheda prodotto                                                                                                                                                                                                                                             | <b>C</b> | Identificatore del modello      | <b>G</b> | Consumo annuo di energia                   |
|            | <b>B</b> | Fornitore                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>D</b> | Classe di efficienza energetica | <b>H</b> | Consumo di energia in modo stand-by        |
|            | <b>E</b> | Diagonale dello schermo visibile                                                                                                                                                                                                                            |          |                                 | <b>I</b> | Consumo di energia in modo spento          |
|            | <b>F</b> | Consumo di energia in modo acceso                                                                                                                                                                                                                           |          |                                 | <b>J</b> | Risoluzione dello schermo                  |
|            | <b>K</b> | Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.                                               |          |                                 |          |                                            |
|            | <b>L</b> | Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni.                                                                                                                                                                            |          |                                 |          |                                            |
|            | <b>M</b> | Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.                                                                                                                                |          |                                 |          |                                            |
| Français   | <b>A</b> | Fiche produit                                                                                                                                                                                                                                               | <b>C</b> | Référence du modèle             | <b>G</b> | Consommation d'énergie annuelle            |
|            | <b>B</b> | Fournisseur                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>D</b> | Classe d'efficacité énergétique | <b>H</b> | Consommation électrique en mode veille     |
|            | <b>E</b> | Diagonale d'écran visible                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                 | <b>I</b> | Consommation électrique en mode arrêt      |
|            | <b>F</b> | Consommation électrique en mode marche                                                                                                                                                                                                                      |          |                                 | <b>J</b> | Résolution de l'écran                      |
|            | <b>K</b> | Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. |          |                                 |          |                                            |
|            | <b>L</b> | Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.                                                                                                                                                            |          |                                 |          |                                            |
|            | <b>M</b> | La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.                                                                                                                                                          |          |                                 |          |                                            |

|         |          |                                                                                                                                                                                                                              |          |                                |          |                                         |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Español | <b>A</b> | Ficha de producto                                                                                                                                                                                                            | <b>C</b> | Identificador del modelo       | <b>G</b> | Consumo de energía anual                |
|         | <b>B</b> | Proveedor                                                                                                                                                                                                                    | <b>D</b> | Clase de eficiencia energética | <b>H</b> | Consumo de electricidad en espera       |
|         | <b>E</b> | Diagonal visible de la pantalla                                                                                                                                                                                              |          |                                | <b>I</b> | Consumo de electricidad en modo apagado |
|         | <b>F</b> | Consumo de electricidad en modo encendido                                                                                                                                                                                    |          |                                | <b>J</b> | Resolución de la pantalla               |
|         | <b>K</b> | Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.                                      |          |                                |          |                                         |
|         | <b>L</b> | Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa.                                                                                                                                           |          |                                |          |                                         |
|         | <b>M</b> | Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.                                                                                                             |          |                                |          |                                         |
| Svenska | <b>A</b> | Informationsblad                                                                                                                                                                                                             | <b>C</b> | Modellbeteckning               | <b>G</b> | Årlig energiförbrukning                 |
|         | <b>B</b> | Leverantör                                                                                                                                                                                                                   | <b>D</b> | Energieffektivitetsklass       | <b>H</b> | Effektförbrukning i standbyläge         |
|         | <b>E</b> | Synlig skärmdiagonal                                                                                                                                                                                                         |          |                                | <b>I</b> | Effektförbrukning i frånläge            |
|         | <b>F</b> | Effektförbrukning i påläge                                                                                                                                                                                                   |          |                                | <b>J</b> | Skärmmupplösning                        |
|         | <b>K</b> | Energiförbrukning 'XYZ' kWh per år; beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. |          |                                |          |                                         |
|         | <b>L</b> | När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.                                                                                                                                                        |          |                                |          |                                         |
|         | <b>M</b> | För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.                                                                                                                                                |          |                                |          |                                         |
| Norsk   | <b>A</b> | Produktinfo                                                                                                                                                                                                                  | <b>C</b> | Modell-ID                      | <b>G</b> | Årlig energiforbruk                     |
|         | <b>B</b> | Leverandør                                                                                                                                                                                                                   | <b>D</b> | Energieffektivitetsklasse      | <b>H</b> | Strømforbruk i standby                  |
|         | <b>E</b> | Synlig skjerm-diagonal                                                                                                                                                                                                       |          |                                | <b>I</b> | Strømforbruk i off-modus                |
|         | <b>F</b> | Strømforbruk i på-modus                                                                                                                                                                                                      |          |                                | <b>J</b> | Skjermoppløsning                        |
|         | <b>K</b> | Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.                                           |          |                                |          |                                         |
|         | <b>L</b> | Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv.                                                                                                                                                       |          |                                |          |                                         |
|         | <b>M</b> | For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.                                                                                                                                                          |          |                                |          |                                         |
| Suomi   | <b>A</b> | Tuoteseloste                                                                                                                                                                                                                 | <b>C</b> | Mallitunniste                  | <b>G</b> | Vuotuinen energiankulutus               |
|         | <b>B</b> | Tavarantoimittaja                                                                                                                                                                                                            | <b>D</b> | Energiatehokkuusluokka         | <b>H</b> | Valmiustilan energiankulutus            |
|         | <b>E</b> | Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä                                                                                                                                                                                        |          |                                | <b>I</b> | Tehonkulutus pois päältä -tilassa       |
|         | <b>F</b> | Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa                                                                                                                                                                                     |          |                                | <b>J</b> | Kuvaruudun resoluutio                   |
|         | <b>K</b> | Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstavasta.                                                |          |                                |          |                                         |
|         | <b>L</b> | Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä.                                                                                                                                                     |          |                                |          |                                         |
|         | <b>M</b> | Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.                                                                                                                                                 |          |                                |          |                                         |

|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                            |          |                                        |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------------------|
| Lietuvių k. | <b>A</b> | Gaminio kortelė                                                                                                                                                                                                                                  | <b>C</b> | Modelio identifikatorius   | <b>G</b> | Metinis energijos sunaudojimas         |
|             | <b>B</b> | Tiekėjas                                                                                                                                                                                                                                         | <b>D</b> | Energijos efektyvumo klasė | <b>H</b> | Energijos sunaudojimas budėjimo režimu |
|             | <b>E</b> | Matoma ekrano įstrižainė                                                                                                                                                                                                                         |          |                            | <b>I</b> | Energijos sunaudojimas išjungus gaminį |
|             | <b>F</b> | Energijos sunaudojimas įjungus gaminį                                                                                                                                                                                                            |          |                            | <b>J</b> | Ekranu skiriamoji geba                 |
|             | <b>K</b> | XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. |          |                            |          |                                        |
|             | <b>L</b> | Išjungus televizorių nuotolinio valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija.                                                                                                                                                                  |          |                            |          |                                        |
|             | <b>M</b> | Informaciją apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.                                                                                                                                                   |          |                            |          |                                        |

|           |          |                                                                                                                                                                                                                        |          |                                 |          |                                                           |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Português | <b>A</b> | Ficha de produto                                                                                                                                                                                                       | <b>C</b> | Identificador de modelo         | <b>G</b> | Consumo de energia anual                                  |
|           | <b>B</b> | Fornecedor                                                                                                                                                                                                             | <b>D</b> | Classe de eficiência energética | <b>H</b> | Consumo, em termos de potência, em estado de vigília      |
|           | <b>E</b> | Diagonal visível do ecrã                                                                                                                                                                                               |          |                                 | <b>I</b> | Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação |
|           | <b>F</b> | Consumo, em termos de potência, no estado activo                                                                                                                                                                       |          |                                 | <b>J</b> | Resolução do ecrã                                         |
|           | <b>K</b> | Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. |          |                                 |          |                                                           |
|           | <b>L</b> | Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função.                                                                                                                           |          |                                 |          |                                                           |
|           | <b>M</b> | Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.                                                                                                        |          |                                 |          |                                                           |

|       |          |                                                                                                                                                                                           |          |                           |          |                                    |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|
| Dansk | <b>A</b> | Datablad                                                                                                                                                                                  | <b>C</b> | Modelidentifikation       | <b>G</b> | Årligt energiforbrug               |
|       | <b>B</b> | Leverandør                                                                                                                                                                                | <b>D</b> | Energieffektivitetsklasse | <b>H</b> | Effektforbruget i standbytilstand  |
|       | <b>E</b> | Synlig skærmdiagonal                                                                                                                                                                      |          |                           | <b>I</b> | Effektforbruget i slukket tilstand |
|       | <b>F</b> | Effektforbruget i tændt tilstand                                                                                                                                                          |          |                           | <b>J</b> | Skærmopløsning                     |
|       | <b>K</b> | Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. |          |                           |          |                                    |
|       | <b>L</b> | Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive.                                                                                                             |          |                           |          |                                    |
|       | <b>M</b> | For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.                                                                                              |          |                           |          |                                    |

|           |          |                                                                                                                                                                                    |          |                                |          |                                             |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| Български | <b>A</b> | Продуктов фиш                                                                                                                                                                      | <b>C</b> | Идентификатор на модела        | <b>G</b> | Годишна консумация на енергия               |
|           | <b>B</b> | Доставчик                                                                                                                                                                          | <b>D</b> | Клас на енерги йна ефективност | <b>H</b> | Консумация на енергия в режим "в готовност" |
|           | <b>E</b> | Видим диагонал на екрана                                                                                                                                                           |          |                                | <b>I</b> | Консумация на енергия в режим "изключен"    |
|           | <b>F</b> | Консумация на енергия в режим "включен"                                                                                                                                            |          |                                | <b>J</b> | Разделителна способноа на екрана            |
|           | <b>K</b> | Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора. |          |                                |          |                                             |
|           | <b>L</b> | когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция.                                                                                                 |          |                                |          |                                             |
|           | <b>M</b> | За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.                                                                                 |          |                                |          |                                             |

|        |          |                                                                                                                                                                                                                            |          |                               |          |                                    |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|------------------------------------|
| Română | <b>A</b> | Fișa produsului                                                                                                                                                                                                            | <b>C</b> | Referință model               | <b>G</b> | Consumul anual de energie          |
|        | <b>B</b> | Furnizor                                                                                                                                                                                                                   | <b>D</b> | Clasa de eficiență energetică | <b>H</b> | Puterea consumată în modul standby |
|        | <b>E</b> | Diagonala vizibilă a ecranului                                                                                                                                                                                             |          |                               | <b>I</b> | Puterea consumată în modul oprit   |
|        | <b>F</b> | Puterea consumată in modul activ                                                                                                                                                                                           |          |                               | <b>J</b> | Rezoluție ecran                    |
|        | <b>K</b> | Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV. |          |                               |          |                                    |
|        | <b>L</b> | Când televizorul este oprit cu telecomandă și nu este activă nicio funcție.                                                                                                                                                |          |                               |          |                                    |
|        | <b>M</b> | Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.                                                                                                       |          |                               |          |                                    |

|                 |          |                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |          |                                            |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------------------------|
| Latviešu valoda | <b>A</b> | Produkta speciālā zīme                                                                                                                                                                                          | <b>C</b> | Modeļa identifikators     | <b>G</b> | Ilgadējais enerģijas patēriņš              |
|                 | <b>B</b> | Piegādātājs                                                                                                                                                                                                     | <b>D</b> | Energoefektivitātes klase | <b>H</b> | Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš |
|                 | <b>E</b> | Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli                                                                                                                                                                       |          |                           | <b>I</b> | Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš  |
|                 | <b>F</b> | Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš                                                                                                                                                                         |          |                           | <b>J</b> | Ekrāna izšķirtspēja                        |
|                 | <b>K</b> | Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, nemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots. |          |                           |          |                                            |
|                 | <b>L</b> | Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pulti un nedarbojas neviena funkcija.                                                                                                                                  |          |                           |          |                                            |
|                 | <b>M</b> | Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.                                                                                                                                      |          |                           |          |                                            |

|        |          |                                                                                                                                                                                             |          |                                  |          |                                     |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|
| Polski | <b>A</b> | Karta produktu                                                                                                                                                                              | <b>C</b> | Identyfikator modelu             | <b>G</b> | Roczne zużycie energii              |
|        | <b>B</b> | Dostawca                                                                                                                                                                                    | <b>D</b> | Klasa efektywności energetycznej | <b>H</b> | Zużycie energii w trybie czuwania   |
|        | <b>E</b> | Przekątna widzialna ekranu                                                                                                                                                                  |          |                                  | <b>I</b> | Zużycie energii w trybie wyłączenia |
|        | <b>F</b> | Zużycie energii w trybie włączenia                                                                                                                                                          |          |                                  | <b>J</b> | Rozdzielczość ekranu                |
|        | <b>K</b> | Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. |          |                                  |          |                                     |
|        | <b>L</b> | Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.                                                                                                                            |          |                                  |          |                                     |
|        | <b>M</b> | Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.                                                                                       |          |                                  |          |                                     |

|        |          |                                                                                                                                                                                          |          |                             |          |                                          |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------------------------|
| Magyar | <b>A</b> | Terméksimertető adatlap                                                                                                                                                                  | <b>C</b> | Típusazonosító              | <b>G</b> | Éves energiafogyasztás                   |
|        | <b>B</b> | Beszállító                                                                                                                                                                               | <b>D</b> | Energiahatékonysági osztály | <b>H</b> | Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás |
|        | <b>E</b> | Látható képtárló nagysága                                                                                                                                                                |          |                             | <b>I</b> | Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás |
|        | <b>F</b> | Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás                                                                                                                                                 |          |                             | <b>J</b> | Képernyőfelbontás                        |
|        | <b>K</b> | A televíziókészülék napi 4 órás üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. |          |                             |          |                                          |
|        | <b>L</b> | Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció.                                                                                                                    |          |                             |          |                                          |
|        | <b>M</b> | További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulsó burkolatán található címkét.                                                                  |          |                             |          |                                          |

|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                             |          |                                                    |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| Česky | <b>A</b> | Informační list výrobku                                                                                                                                                                                                                               | <b>C</b> | Identifikační značka modelu | <b>G</b> | Roční spotřeba elektrické energie                  |
|       | <b>B</b> | Dodavatel                                                                                                                                                                                                                                             | <b>D</b> | Třída energetické účinnosti | <b>H</b> | Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu |
|       | <b>E</b> | Viditelná úhlopříčka obrazovky                                                                                                                                                                                                                        |          |                             | <b>I</b> | Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu      |
|       | <b>F</b> | Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu                                                                                                                                                                                                          |          |                             | <b>J</b> | Rozlišení obrazovky                                |
|       | <b>K</b> | Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dnů. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. |          |                             |          |                                                    |
|       | <b>L</b> | Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.                                                                                                                                                                             |          |                             |          |                                                    |
|       | <b>M</b> | Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.                                                                                                                                                                          |          |                             |          |                                                    |

|          |          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                           |          |                                                  |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| Ελληνικά | <b>A</b> | Δελτίο προϊόντος                                                                                                                                                                                                        | <b>C</b> | Αναγνωριστικό μοντέλου    | <b>G</b> | Ετήσια κατανάλωση ενέργειας                      |
|          | <b>B</b> | Προμηθευτής                                                                                                                                                                                                             | <b>D</b> | Τάξη ενεργειακής απόδοσης | <b>H</b> | Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής          |
|          | <b>E</b> | Ορατή διαγώνιος οθόνης                                                                                                                                                                                                  |          |                           | <b>I</b> | Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας |
|          | <b>F</b> | Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας                                                                                                                                                                              |          |                           | <b>J</b> | Ανάλυση οθόνης                                   |
|          | <b>K</b> | Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. |          |                           |          |                                                  |
|          | <b>L</b> | Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες.                                                                                                                    |          |                           |          |                                                  |
|          | <b>M</b> | Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.                                                                                                             |          |                           |          |                                                  |

|        |          |                                                                                                                                                                                            |          |                          |          |                           |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------------------|
| Türkçe | <b>A</b> | Ürün fişi                                                                                                                                                                                  | <b>C</b> | Model No                 | <b>G</b> | Yıllık enerji tüketimi    |
|        | <b>B</b> | Tedarikçi                                                                                                                                                                                  | <b>D</b> | Enerji verimlilik sınıfı | <b>H</b> | Beklemede güç tüketimi    |
|        | <b>E</b> | Görülebilir ekran köşegeni                                                                                                                                                                 |          |                          | <b>I</b> | Kapalı modda güç tüketimi |
|        | <b>F</b> | Açık modda güç tüketimi                                                                                                                                                                    |          |                          | <b>J</b> | Ekran çözünürlüğü         |
|        | <b>K</b> | 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır. |          |                          |          |                           |
|        | <b>L</b> | Televizyon uzaktan ku manda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken.                                                                                                                  |          |                          |          |                           |
|        | <b>M</b> | Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.                                                                                                              |          |                          |          |                           |

|          |          |                                                                                                                                                                                                           |          |                                 |          |                                    |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|------------------------------------|
| Hrvatski | <b>A</b> | Podatkovni list proizvoda                                                                                                                                                                                 | <b>C</b> | ID modela                       | <b>G</b> | Godišnji utrošak energije          |
|          | <b>B</b> | Dobavljač                                                                                                                                                                                                 | <b>D</b> | Razred energetske učinkovitosti | <b>H</b> | Utrošak energije u pripravnosti    |
|          | <b>E</b> | Dijagonala vidljivog zaslona                                                                                                                                                                              |          |                                 | <b>I</b> | Utrošak energije pri isključenosti |
|          | <b>F</b> | Utrošak energije pri uključenosti                                                                                                                                                                         |          |                                 | <b>J</b> | Razlučivost zaslona                |
|          | <b>K</b> | Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor. |          |                                 |          |                                    |
|          | <b>L</b> | Kada se televizor isključu daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna.                                                                                                                        |          |                                 |          |                                    |
|          | <b>M</b> | Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora.                                                                                                                     |          |                                 |          |                                    |

|           |          |                                                                                                                                                                                                           |          |                                  |          |                                                     |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| Slovensky | <b>A</b> | Opis výrobku                                                                                                                                                                                              | <b>C</b> | Identifikačný znak modelu        | <b>G</b> | Ročná spotreba elektrickej energie                  |
|           | <b>B</b> | Dodávateľ                                                                                                                                                                                                 | <b>D</b> | Trieda energetickej efektívnosti | <b>H</b> | Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime |
|           | <b>E</b> | Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky                                                                                                                                                                    |          |                                  | <b>I</b> | Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia      |
|           | <b>F</b> | Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia                                                                                                                                                            |          |                                  | <b>J</b> | Rozlíšenie obrazovky                                |
|           | <b>K</b> | Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televizor používa. |          |                                  |          |                                                     |
|           | <b>L</b> | Keďje televízor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia.                                                                                                                              |          |                                  |          |                                                     |
|           | <b>M</b> | Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.                                                                                                                                |          |                                  |          |                                                     |

|       |          |                                                                                                                                                                  |          |                      |          |                                          |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|------------------------------------------|
| Eesti | <b>A</b> | Tootekirjeldus                                                                                                                                                   | <b>C</b> | Mudelitähis          | <b>G</b> | Aastane energiatarbimine                 |
|       | <b>B</b> | Tarnija                                                                                                                                                          | <b>D</b> | Energiaühikuse klass | <b>H</b> | Ooteseisundi elektritarbimine            |
|       | <b>E</b> | Ekraani nähtava osa diagonaal                                                                                                                                    |          |                      | <b>I</b> | Väljalülitatud seisundi elektritarbimine |
|       | <b>F</b> | Sisselülitatud seisundi elektritarbimine                                                                                                                         |          |                      | <b>J</b> | Ekraani resolutsioon                     |
|       | <b>K</b> | Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televiisori kasutusviisist. |          |                      |          |                                          |
|       | <b>L</b> | Kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsoon ei tööta.                                                                                  |          |                      |          |                                          |
|       | <b>M</b> | Nimivõimsustarbe alase teabe leiате tagakattel olevalt sildilt.                                                                                                  |          |                      |          |                                          |