

A Product fiche

B Trademark	Blaupunkt
C Model ID	32/1320 (M); 32/1330 (I,M,N,Z); 32/1360 (I,M); 32/1380 (M); 32/1480 (I,M,N,Z); 32/1490 (I,M)
D Energy efficiency class	A+
E Visible screen size (diagonal)	81 cm / 32 inches
F On mode power consumption	31,0 W
G Annual energy consumption *1	45 kWh
H Standby power consumption *2	<0,50 W
I Off mode power consumption	0 W
J Screen resolution	1366 (H) x 768 (V)

K *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch	A Produktdatenblatt	C Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
	B Markenzeichen	D Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
	E Sichtbare Bildschirmdiagonale		I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
	F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand		J Bildschirmauflösung
	K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.		
Nederlands	L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist		
	M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.		
	A Productkaart	C Typeaanduiding	G Jaarlijks energieverbruik
	B Handelsmerken	D Energie-efficiëntieklasse	H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
	E Zichtbare scherm diagonaal		I Elektriciteitsverbruik in de uitstand
Italiano	F Electriciteitsverbruik in de gebruikstand		J Schermresolutie
	K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.		
	L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn		
	M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.		
	A Scheda prodotto	C Identificatore del modello	G Consumo annuo di energia
Français	B I marchi	D Classe di efficienza energetica	H Consumo di energia in modo stand-by
	E Diagonale dello schermo visibile		I Consumo di energia in modo spento
	F Consumo di energia in modo acceso		J Risoluzione dello schermo
	K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.		
	L quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni		
M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.			
Suomi	A Fiche produit	C Référence du modèle	G Consommation d'énergie annuelle
	B Marques déposées	D Classe d'efficacité énergétique	H Consommation électrique en mode veille
	E Diagonale d'écran visible		I Consommation électrique en mode arrêt
	F Consommation électrique en mode marche		J Résolution de l'écran
	K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.		
L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.			
M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.			

Español	A Ficha de producto	C Identificador del modelo	G Consumo de energía anual
	B Marcas comerciales	D Clase de eficiencia energética	H Consumo de electricidad en espera
	E Diagonal visible de la pantalla		I Consumo de electricidad en modo apagado
	F Consumo de electricidad en modo encendido		J Resolución de la pantalla
	K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		
Svenska	L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa		
	M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.		
	A Informationsblad	C Modellbeteckning	G Årlig energiförbrukning
	B Varumärken	D Energieeffektivitetsklass	H Effektförbrukning i standbelygde
	E Synlig skärmdiagonal		I Effektförbrukning i frånläge
Norsk	F Effektforbrukning i pålæge		J Skärmupplösning
	K Energiförbrukning 'XYZ' kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.		
	L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv		
	M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.		
	A Produktinfo	C Modell-ID	G Årlig energiförbrukning
Suomi	B Varemerker	D Energieeffektivitetsklasse	H Strømforbruk i standby
	E Synlig skjerm-diagonal		I Strømforbruk i off-modus
	F Strømforbruk i på-modus		J Skjermoppløsning
	K Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.		
	L når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv		
M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.			
Suomi	A Tuoteseloste	C Mallitunniste	G Vuotuinen energiankulutus
	B Tavaramerkit	D Energiatohokkuusluokka	H Valmiustilan energiankulutus
	E Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä		I Tehonkulutus pois päältä -tilassa
	F Tehonkulutus päälle kytkettyä -tilassa		J Kuvaruudun resoluutio
	K Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.		
L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä			
M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.			



PF8/MA/0028

Lietuvių kalba	A Gaminio kortelė C Modelio identifikatorius G Metinis energijos sunaudojimas	H Energijos sunaudojimas budėjimo režimu
	B Prekės ženklai D Energijos efektyvumo klasė	I Energijos sunaudojimas išjungus gaminį
	E Matoma ekrano išstrižainė	J Ekrano skiriamoji geba
	F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį	K XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsivėlusus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.
	L Išjungus televizorių nuotoliniu valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija	M Informaciją apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.
	N Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.	
Português	A Ficha de produto C Identificador de modelo G Consumo de energia anual	H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
	B Marcas registadas D Classe de eficiência energética	I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação
	E Diagonal visível do ecrã	J Resolução do ecrã
	F Consumo, em termos de potência, no estado activo	K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.
	L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função	M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.
	N Informação sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	
Dansk	A Datablad C Modelidentifikation G Årligt energiforbrug	H Effektforbruget i standbytilstand
	B Varemærker D Energieffektivitetsklasse	I Effektforbruget i slukket tilstand
	E Synligt skærmdiagonal	J Skærmopløsning
	F Effektforbruget i tændt tilstand	K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.
	L når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive	M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkatens på fjernsynets bagbeklædning.
	N Om oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkatens på fjernsynets bagbeklædning.	
Български	A Продуктов фиш C Идентификатор на модела G Годишна консумация на енергия	H Консумация на енергия в режим „в готовност“
	B Търговски марки D Клас на енергийна ефективност	I Консумация на енергия в режим „изключен“
	E Видим диагонал на екрана	J Разделителна способност на екрана
	F Консумация на енергия в режим „включен“	K Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.
	L когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция	M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.
	N За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.	
Română	A Fișa produsului C Referință model G Consumul anual de energie	H Puterea consumată în modul standby
	B Mărci comerciale D Clasa de eficiență energetică	I Puterea consumată în modul oprit
	E Diagonala vizibilă a ecranului	J Rezoluție ecran
	F Puterea consumată în modul activ	K Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.
	L când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție	M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.
	N Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.	
Latviešu valoda	A Produkta speciālā zīme C Modela identifikators G Ikgadējais enerģijas patēriņš	H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
	B Preču zīmes D Energoefektivitātes klase	I Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš
	E Ekraņa redzamā daļas izmērs pa diagonāli	J Ekraņa izšķirtspēja
	F Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš	K Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienās, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.
	L kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija	M Nominalais strāvas patēriņš norādīts etiketē televizora korpusa aizmugurē.
	N Nominalais strāvas patēriņš norādīts etiketē televizora korpusa aizmugurē.	
Polski	A Karta produktu C Identyfikator modelu G Roczne zużycie energii	H Zużycie energii w trybie czuwania
	B Znaki handlowe D Klasa efektywności energetycznej	I Zużycie energii w trybie wyłączenia
	E Przekątna widzialna ekranu	J Rozdzielczość ekranu
	F Zużycie energii w trybie włączenia	K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
	L Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji	M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się w etykiecie na tylnej obudowie telewizora.
	N Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się w etykiecie na tylnej obudowie telewizora.	

Magyar	A Termékméretetó adatlap C Típusazonosító G Éves energiafogyasztás	H Készenléti üzem módbeli energiafogyasztás
	B Védjegyek D Energiahatékonysági osztály	I Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
	E Látható képfaltó nagysága	J Képernyőfelbontás
	F Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás	K A televíziókészülék napi 4 órák üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.
	L Amikor a TV-t a távirányítótól kapcsolják ki, és nincs aktív funkció	M További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulső burkolatán található címkét.
	N További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulső burkolatán található címkét.	
Česky	A Informační list výrobku C Identifikační značka modelu G Roční spotřeba elektrické energie	H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
	B Ochranné známky D Třída energetické účinnosti	I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
	E Viditelná úhlopříčka obrazovky	J Rozlišení obrazovky
	F Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu	K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dnů. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.
	L Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.	M Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.
	N Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.	
Ελληνικά	A Δελτίο προϊόντος C Αναγνωριστικό μοντέλου G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
	B Εμπορικά σήματα D Τάξη ενεργειακής απόδοσης	I Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
	E Ορατή διαγώνιος οθόνης	J Ανάλυση οθόνης
	F Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας	K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
	L όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες	M Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.
	N Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.	
Türkçe	A Ürün fişi C Model No G Yıllık enerji tüketimi	H Beklemede güç tüketimi
	B Ticari markalar D Enerji verimlilik sınıfı	I Kapalı modda güç tüketimi
	E Görülebilir ekran köşegeni	J Ekran çözünürlüğü
	F Açık modda güç tüketimi	K 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
	L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken	M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapagındaki etikete bakın.
	N Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.	
Hrvatski	A Podatkovni list proizvoda C ID modela G Godišnji utrošak energije	H Utrošak energije u pripravnosti
	B Zaštitni znakovi D Razred energetske učinkovitosti	I Utrošak energije pri isključenosti
	E Dijagonalna vidljiviog zaslona	J Različitost zaslona
	F Utrošak energije pri uključenosti	K Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.
	L kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna	M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.
	N Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.	
Slovensky	A Opis výrobku C Identifikačný znak modelu G Ročná spotreba elektrickej energie	H Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime
	B Ochranné známky D Trieda energetickej efektívnosti	I Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia
	E Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky	J Rozlíšenie obrazovky
	F Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia	K Spotreba elektrickej energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí od toho, ako sa televízor používa.
	L keď je televízor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktivna žiadna funkcia	M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televízora.
	N Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televízora.	
Eesti	A Toote kirjeldus C Mudelitähis G Aastane energiatarbimine	H Ooteseisundi elektritarbimine
	B Kaubamärgid D Energiatõhususe klass	I Väljalülitatud seisundi elektritarbimine
	E Ekraani nähtava osa diagonaal	J Ekraani resolutsioon
	F Sisselülitatud seisundi elektritarbimine	K Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televiisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine on leeb televiisori kasutusviisist.
	L kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.	M Nimivõimsustarbe alase teabe leiata teleri tagakattel olevast silidilt.
	N Nimivõimsustarbe alase teabe leiata teleri tagakattel olevast silidilt.	