

A Product Information Sheet

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-32FS352B
D Energy efficiency class	A+
E Visible screen size (diagonal)	80 cm / 32 inches
F On mode average power consumption	31,0 W
G Annual energy consumption *1	45 kWh
H Standby power consumption *2	0,50 W
I Off mode power consumption	NA
J Screen resolution	1366 x 768

K *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.



50452550

A Produktdatenblatt
B Name des Lieferanten
C Modellkennung
D Energieeffizienzklasse
E Sichtbare Bildschirmdiagonale
F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
G Jährlicher Energieverbrauch
H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
J Bildschirmauflösung
K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist
M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

A Productinformatieblad
B Naam van de leverancier
C Typeaanduiding
D Energie-efficiëntieklaasse
E Zichtbare schermdiagonaal
F Elektriciteitsverbruik in de gebruiksstand
G Jaarlijks energieverbruik
H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
I Elektriciteitsverbruik in de uitstand
J Schermresolutie
K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.
L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn
M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.

A Scheda informativa del prodotto
B Nome del fornitore
C Identificatore del modello
D Classe di efficienza energetica
E Diagonale dello schermo visibile
F Consumo di energia in modo acceso
G Consumo annuo di energia
H Consumo di energia in modo stand-by
I Consumo di energia in modo spento
J Risoluzione dello schermo
K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.
L quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni
M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

A Fiche d'information sur le produit
B Nom du fournisseur
C Référence du modèle
D Classe d'efficacité énergétique
E Diagonale d'écran visible
F Consommation électrique en mode marche
G Consommation d'énergie annuelle
H Consommation électrique en mode veille
I Consommation électrique en mode arrêt
J Résolution de l'écran
K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.
M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

A Ficha de información del producto
B Nombre del proveedor
C Identificador del modelo
D Clase de eficiencia energética
E Diagonal visible de la pantalla
F Consumo de electricidad en modo encendido
G Consumo de energía anual
H Consumo de electricidad en espera
I Consumo de electricidad en modo apagado
J Resolución de la pantalla
K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa
M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.

A Produktinformationsblad
B Leverantörs namn
C Modellbetekning
D Energieffektivitetsklass
E Synlig skärmdiagonal
F Effektförbrukning i påläge
G Arlig energiförbrukning
H Effektförbrukning i standbyläge
I Effektförbrukning i frånläge
J Skärmpoplösning
K Energiförbrukning 'XYZ' kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som använder fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv
M För information om nominell effekt förbrukning, se etiketten på TV:nas baksida.

A Datablad for produktet
B Leverandør
C Modellnemning
D Energieffektivitetsklasse
E Synlig skärmdiagonal
F Effektförbruk i påslätt tilstand målt
G Arleg energiforbruk
H Effektförbruket i hviletilstand
I Effektförbruket i avslätt tilstand
J Skärmpoplösning
K Energiforbruk XYZ kWh per år, utreckna på grunden av effektförbruket till ett fjernsyn som är igång fyra timmar per dygn under 365 dygn. Det faktiske energiforbruket er avhengig av korleis fjernsynet er igang.
L når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv
M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekket.

A Tuotestosoiteella
B Tavarantoimitaja
C Mallitunniste
D Energiatehokkuusluokka
E Näkyissä olevan kuvapinnan lävitäjä
F Tehonkulutus pääle kytkeytynä -tilassa
G Vuotuinen energiankulutus
H Tehonkulutus valmiustilassa
I Tehonkulutus pois päältä -tilassa
J Kuvaruudun resoluutio
K Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstävasta.
L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä
M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kytissä television takanaressa.

A Gaminio informacijos lapas
B Tiekiéjo pavadinimas
C Tiekiéjo modelio žymuo
D Energijos vartojimo efektyvumo
E Matoma ekrano ištraižinė
F Išmatuota veikimo režimu vartojama galia
G Metus suvartojojamas energijos kiekis
H Budéjimo režimu vartojama galia
I Išjungties režimu vartojama galia
J Fizinių ekrano vaizdo
K Suvartojojamas energijos kiekis XYZ kWh per metus, kai televizijos aparatas energiją vartojamas 4 valandas per dieną 365 dienas. Kiek energijos suvartojojama faktiškai, priklauso nuo to, kaip televizijos aparatas naudojamas
L išjungus televizorių nuotolinio valdymo įrenginiu, kai neveikia jokių funkcijų
M Informacija apie vardinį energijos suvartojojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaučio.

A Ficha de información del producto
B Fornecedor
C Identificador de modelo
D Classe de eficiência energética
E Diagonal visível do ecrã
F Consumo, em termos de potência, no estado ativo
G Consumo de energia anual
H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
I Consumo, em termos de potência, em estado de desativação
J Resolução do ecrã
K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televizor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televizor é utilizado.
L Quando o televizor é desligado com o telecomando e quando não está ativada qualquer função
M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televizor.

A Produktdatablad
B Leverandør
C Modelidentifikation
D Energoeffektivitetsklass
E Synlig skærmdiagonal
F Effektförbruget i tændt tilstand
G Årlige energiforbrug
H Effektförbruket i standbytilstand
I Effektförbruket i slukket tilstand
J Skærmpoplösning
K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektförbruk, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.
L når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive
M For oplysninger om nominelt strømförbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.

A продуктов информационен лист
B Доставчик
C Идентификатор на модела
D Клас на енергийна ефективност
E Видим диагонал на екрана
F Консумация на енергия в режим „вкл.“
G Годишка консумация на енергия
H Консумация на енергия в режим „в готовност“
I Консумация на енергия в режим „изключен“
J Разделителна способност на екрана
K Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.
L когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция
M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.

Română

A	Fișă cu informații despre produs
B	Numele furnizorului
C	Referința modelului stabilită de furnizor
D	Clasa de eficiență energetică
E	Diagonala vizibilă a ecranului
F	Puterea consumată în modul activ
G	Consumul anual de energie
H	Puterea consumată în modul standby
I	Puterea consumată în modul oprit
J	Rezoluția ecranului
K	Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.
L	când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție
M	Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.

A	Ražojava informācijas lapa
B	Piegādātājs
C	Modeļa identifikators
D	Energoefektivitātes klase
E	Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli
F	Aktīva režīma elektroenerģijas patēriņš
G	Ikgadējais energijas patēriņš
H	Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
I	Izslegtā režīma elektroenerģijas patēriņš
J	Ekrāna izskirtspēja
K	Energijas patēriņš XYZ kWh gadā, nemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais energijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.
L	kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pulti un nedarbojas neviena funkcija
M	Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiketē televizora korpusa aizmugurē.

A	Karta informacyjna produktu
B	Dostawca
C	Identyfikator modelu
D	Klasa efektywności energetycznej
E	Przekątna widzialna ekranu
F	Zużycie energii w trybie włączenia
G	Roczne zużycie energii
H	Zużycie energii w trybie czuwania
I	Zużycie energii w trybie wyłączenia
J	Rozmiar ekranu
K	Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
L	Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji
M	Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.

A	Termékismertető adatlap
B	Beszállító
C	Típusazonosító
D	Energiahatékonysági osztály
E	Látható képátló nagysága
F	Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
G	Éves energiafogyasztás
H	Készleti üzemmódbeli energiafogyasztás
I	Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
J	Képernyőfelbontás
K	A televíziókészülék napról 4 órára üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemetlétési módjától függ.
L	Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció
M	További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátsóló burkolatán található címkét.

Český

A	Informační list výrobku
B	Dodavatel
C	Identifikační značka modelu
D	Třída energetické účinnosti
E	Viditelná úhlopříčka obrazovky
F	Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu
G	Roční spotřeba elektrické energie
H	Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
I	Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
J	Rozlišení obrazovky
K	Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.
L	Když televizor vypnutý dálkovým ovládačem a není aktivní žádná funkce.
M	Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.

A	δελτίο πληροφοριών για το προϊόν
B	Προμηθευτής
C	Αναγνωριστικό μοντέλου
D	Τάξη ενέργειακής απόδοσης
E	Ορατή διαγώνιος οθόνης
F	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας
G	Επίστα κατανάλωση ενέργειας
H	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
I	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
J	Ανάληση οθόνης
K	Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλέστραση για τετράμηνη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
L	Όταν η τηλέστραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενέργεις λειτουργίες
M	Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέψτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλέστρασης.

A	Ürün bilgi sayfası
B	Tedarikçi
C	Dobavljачeva identifikacijska oznaka modela
D	Razred energetske učinkovitosti
E	Görülebilir ekran köşegeni
F	Açık moda güç tüketimi
G	Yıllık enerji tüketimi
H	Beklemede güç tüketimi
I	Kapali moda güç tüketimi
J	Ekran çözünürlüğü
K	365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
L	Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken
M	Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arkası kapaklı etikete bakın.

A	Informacijiski list proizvoda
B	Dobavljač
C	Dobavljачeva identifikacijska oznaka modela
D	Razred energetske učinkovitosti
E	Vidljiva elektroenergetička razrednost
F	Potrošnja električne energije u stanju uključen
G	Godišnji potrošnja energije
H	Potrošnja energije u stanju mirovanja
I	Potrošnja energije u stanju isključenosti
J	Rezolucija zaslona
K	Potrošnja energije XYZ kWh godišnje (kWh/god.), na temelju potrošnje električne energije televizora koji je u funkciji 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se televizor koristi.
L	kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna
M	Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepljnicu na stražnjem pokrovu televizora.

Slovenský

A	Informačný list výrobku
B	Dodávateľ
C	Identifikačný znak modelu
D	Trieda energetickej efektívnosti
E	Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky
F	Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia
G	Ročná spotreba elektrickej energie
H	Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime
I	Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia
J	Rozlišenie obrazovky
K	Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televízor používa.
L	ked je televízor zapnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia
M	Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televízora.

A	Tootekirjeldus
B	Tarnija
C	Mudelihäis
D	Energiatõhususe klass
E	Ekraani nähtava osa diagonali
F	Sisselülitatud seisundi elektritarbimine
G	Aastane energiatarbimine
H	Ooteseisundi elektritarbimine
I	Väljalülitatud seisundi elektritarbimine
J	Ekraani resolutsioon
K	Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel että televiisor töötab nelj tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleb televiisori kasutusviisist.
L	kui televiisor on kaugjuhitimpuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.
M	Nimivõimsustarbe alasse teabe leiate televiisor tagakatel olevalt sildilt.

A	Informativni list proizvoda
B	Dobavljač
C	Dobavljачeva identifikacijska oznaka modela
D	Razred energetske učinkovitosti
E	Vidna diagonala zaslona
F	Poraba moći u stanju delovanja napajanja
G	Godišnja potrošnja struje
H	Potrošnja struje u stanju pripravnosti
I	Potrošnja u režimu isključenog napajanja
J	Rezolucija ekrana
K	Potražnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovana je na potrošnji televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisiće o načinu korišćenja televizora.
L	Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedan funkcija
M	Informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepljici na poliedri televizora.

A	Informacijski list izdelka
B	Dobaviteljevo ime
C	Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela
D	Razred energetske učinkovitosti
E	Vidljiva veličina ekrana (dijagonalna)
F	Prosečna potrošnja u režimu uključenog napajanja
G	Letna potrošnja energije
H	Poraba moći u stanju pripravljenosti
I	Poraba moći u stanju izključenosti
J	Ločljivost zaslona
K	Poraba energije XYZ kWh na letu, izračunana kot poraba moći ob delovanju televizorja 4 ure dnevno v 365 dneh. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja
L	Ko je televizor izklopljen z daljinskim upravljalnikom in nobena funkcija je aktivna
M	Za več informacij o nazivno močjo glejte nalepko na zadnjem pokrovu televizorja.

Malteze

A	Skeda informativa dwar il-prodott
B	Isem il-fornitur
C	Identifikatur tal-modell tal-fornitur
D	Klassi tal-effiċċenċja energetiċka
E	Iskrin viċċibbi diċċagonali
F	Konsum tal-enerġija bil-modalità Mixghul
G	Konsum annwal tal-Enerġija
H	Konsum tal-enerġija bil-modalità Stennijs
I	Konsum tal-enerġija bil-modalità Mifti
J	Rizoluzzjoni tal-Iskrin
K	Konsum tal-enerġija XYZ kWh fis-sena, abbażi ta' konsum tal-enerġija tat-televixin imħaddiem għal 4 sħaqit kuljum għal 365 jum. Il-konsum reali tal-enerġija jiddependi fuq kif jintuża t-t-televisiñ.
L	meta l-TV huwa mitfi bil-kontroll remot u l-ebla funzjoni hija attivata
M	Għal aktar informazzjoni dwar klassifikazzjoni tal-qawwa nominali tara tikketta fuq il-qoxra ta' wara tal-TV.